DIGITAL VOICE AND MONITOR PROCESSOR

v 01



Bedienungsanleitung

rev. 2.1

Jünger audio
Studiotechnik GmbH



Justus-von-Liebig-Straße 7, 12489 Berlin, Germany Telefon: (030) 67 77 21 - 0 Fax: (030) 67 77 21 - 46 www.junger-audio.com

EINFÜHRUNG

0

In der heutigen Zeit stellen Computer und Software die Hauptarbeitsmittel in vielen Bereichen dar. Auch die professionelle Audio- und Videotechnik bleibt davon nicht verschont. Viele Bearbeitungen geschehen heute schon per Software am Bildschirm und die Tendenz ist weiterhin progressiv. Wenn auch die altgewohnte Studiotechnik weiterhin ihren Dienst versieht und neue computerorientierte Lösungen entsprechender Software attraktive und effiziente "Arbeitsräume" bieten - die Schnittstelle zwischen beiden Systemen ist der kritische Punkt und stellt die Herausforderung Geräte VAMP1 und VAMP2 mit Voiceprocessing bieten spezielle Lösungen für die Verbindung der Studiotechnik mit Computerarbeitsplätzen, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung von Sprachsignalen.

Die Aquisition des Audio-Materiales wird auch in der nahen Zukunft zu einem großen Teil in gewohnter Weise erfolgen - mit Mikrofon und unter Verwendung mechanischer Speichergeräte mit verschiedenen Speicherformaten (analog und digital). Die Nachbearbeitung soll dann bereits auf Computern entsprechender Bearbeitungssoftware erfolgen. Dazu sind dann notwendigen Ausgangsmaterialien im Computer sammeln, um diese zu editieren und die Beiträge fertigzustellen. Technologie trifft insbesondere für die Diese Berichterstattung in Hörfunk und Fernsehen zu, ist aber auch in anderen Bereichen anzutreffen (Videoproduktion, Film, Hörspiel, Musikproduktion, Multimediaproduktion usw.). Der kritische Bereich bei dieser Arbeitsweise ist der Schnittpunkt der verschiedenen Basistechnologien - der Transfer der vorhandene Ausgangsmaterialien, egal ob analog oder digital, in die digitale Datenwelt der Rechentechnik. Ist diese Schnittstelle technisch effizient und sicher und für den Benutzer einfachst bedienbar realisiert, läßt sich die beschriebene neue Arbeitsweise schnell erfolgreich einführen und umsetzen.

Ausgehend von dieser Problemstellung hat die Firma Jünger Audio die digitalen Voiceprozessoren VAMP1 und VAMP2 entwickelt.

Das Gerät VAMP1 ist als universelles Audio-Interface für den Einsatz insbesondere an digitalen Workstations vorgesehen, auf denen Audiomaterial verarbeitet werden kann. Dies sind u.a. zukünftige Redaktionsarbeitsplätze im Rundfunkbereich. Doch nicht nur dort kann VAMP1 erfolgreich eingesetzt werden, es gibt weitaus mehr Anwendungsmöglichkeiten. Als Audio-Interface für Offline Video Schnittsysteme oder auch in Beschallungsinstallationen kann der VAMP1 effektiv eingesetzt werden.

Der digitale Voiceprocessor VAMP2 dient als Mikrofonvorverstärker mit Voiceprocessor für den Studioeinsatz.

werden durch Bearbeitungen entsprechende Signalprozessoren digital vorgenommen, d.h. alle analogen hochwertige Analog-Digital-Eingangssignale werden über und digital bearbeitet. Die digitale umgesetzt Signalverarbeitung mit adaptiven Regelalgorithmen garantiert beste Audioqualität, wie man sie bereits von anderen digitalen Bearbeitungsgeräten der Firma Jünger Audio kennt.

Die Bedienung ist so einfach wie möglich gehalten, so daß auch technisch weniger versierte problemlos die Aufgabe erledigen können. Die Verwendung hochwertiger A/D-Wandler und Abtastratenwandler für die entsprechenden analogen und digitalen Eingangschnittstellen in Verbindung mit automatischer Pegelkorrektur und adaptiven Bearbeitungsalgorithmen garantiert jederzeit eine technisch perfekte Signalübernahme und beste Signalqualität bei maximalem Signal-Rausch-Abstand. Der Benutzer kann sich getrost auf die Arbeit mit dem Material im Computer konzentrieren, das Einspiel des Audio-Materiales ist schnell und einfach erledigt.

INHALT

2. Funktionsbeschreibung	2-1
2.1 Grundfunktionen 2.2 Anwendungsbeispiele 2.3 Grundfunktionen 2.4 Blockschaltbild 2.5 Memory Key - Speicherung individueller Presets 2.6 Audio Signal Processing 2.6.1 Verstärkung/Automatische Verstärkungsregelung 2.6.2 Dynamikbearbeitung 2.6.3 Filter 2.6.4 Automatische und geschaltete Überblendung 2.7 Voiceprozessor Eingang 2.8 Mikrofoneingang mit Phantomspeisung 2.9 Channel Status Information 2.10 Dither für das Ausgangssignal 2.11 Ausgangsdämpfung	2-2 2-3 2-4 2-5 2-7 2-7 2-7 2-7 2-10 2-11 2-12 2-12 2-12
3. Installation	3-1
3.1 Auspacken des Gerätes 3.2 Spannungsversorgung 3.3 Verbindungen 3.4 Rack Einbau 3.5 Betriebssicherheit 3.6 Grundbeschaltung 3.7 Synchronisation des digitalen Ausgangs	3-1 3-1 3-1 3-1 3-2
4. Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse	4-1
4.1 Frontblende	
5. Jumper und Schalter	5-1
5.0 Lage der Jumper und Schalter	5-1 el 5-2

6.	Programmierung	6-1
	6.0 Beschreibung der Programmierung	6-1
	6.1 Öffnen und Schließen des EDIT Mode	6-2
	6.2 Öffnen des EDIT Mode mit dem Administrator-Schlüssel	6-2
	6.3 Editieren der Parameter	6-3
	6.4 Speichern der eingestellten Parameter	6-5
	6.5 Änderung der Voiceprozessor-Eingangsbezeichnungen	6-5
	6.6 Änderung der Monitor-Eingangsbezeichnungen	6-6
	6.7 Änderung der Eingangsbezeichnungen mit dem Administrator-Schlüssel	6-6
		0-0
7.	Bedienung	7-1
	7.0 Beschreibung der Bedienung	7-1
	7.1 Laden persönlicher Presetdaten unter Benutzung des	
	Memory Key	7-2
	7.2 Auswahl von Presets	7-2
	7.3 Abspeichern von Presets in den Gerätespeicher	7-2
	7.4 Laden von Presets aus dem Gerätespeicher	7-3
	7.5 Stummschaltung des Mikrofoneinganges (Räuspertaste)	7-3
	7.6 Auswahl des Source-Eingangssignales	7-4
	7.7 Mono-Schaltung des Source-Eingangssignales	7-4
	7.8 Einstellen des Pegelverhältnisses zwischen Mic und	7- 4 7-4
	Source	7- 4 7-5
	7.9 Auswahl des Monitor-Eingangssignales	
	7.10 Einstellen der Abhörlautstärke	7-5
	7.11 Umschalten des Voiceprozessor-Einganges	7-5
	7.12 Einstellen des Eingangspegels für Source-Signale	7-6
8.	Anwendungshinweise	8-1
	8.1 Speicher für Preset- und Setup-Daten	8-1
	8.2 Anzeige der Phantomspeisung	8-2
	8.3 Anzeige der Software-Version	8-2
	8.4 Anzeige des Audiopegels	8-2
	8.5 Auswahl der Parameter zur Optimierung der Lautstärke	8-3
	8.6 Monitor Split Mode	8-4
	8.7 Voice on demand	8-4
	8.8 Serielle und parallele Fernbedienung	8-5
9.	Technische Spezifikationen	9-1
	9.1 Voiceprozessor	0.4
	9.1 Voiceprozessor	9-1
	J.Z IVIOTIIIUI	9-2
10	. Garantie und Service Information	10-1

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

2

Der Voice and Monitor Processor VAMP1 ist ein professionelles Studiogerät. Das Gerät soll als komfortables Eingangs- bzw. Einspielinterface für Audio-Workstations dienen. Es besitzt Eingänge für ein Mikrophon sowie für weitere analoge und digitale Signalquellen.

2.1 GRUND-FUNKTIONEN

Die automatische Pegelkontrolle steuert die Eingangssignale so aus, das am Eingang der Workstation immer ein optimaler Signalpegel anliegt. Ein integrierter digitaler Voice Processor sorgt für den gewünschten Klang von Sprachaufzeichnungen über den Mikrofoneingang. Alle Eingangssignale und der Prozessorausgang lassen sich unabhängig von der gewählten Einspielfunktion komfortabel abhören, um z.B. eine Vorauswahl weiterer Einspiele zu treffen.

Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen, vorbereitete Presets lassen sich mit Hilfe von Memory Keys schnell laden. Das Gerät ist als universelles Audio-Eingangsinterface für Workstations im Rundfunkbereich vorgesehen.


- universelles Audio Eingangsinterface mit Abhöreinheit
- Mikrofoneingang mit 24 bit A/D-Wandler
- digitaler Voice Processor (Gain, AGC, Expander, Compressor, De-Esser, Filter)
- analoger Eingang mit 20 bit A/D-Wandler
- digitaler Eingang mit Abtastratenwandler
- automatische Mischfunktion für Mikrofon- und Line-Eingang
- digitaler Limiter schützt vor Übersteuerung
- Lautstärkeregelung und Abhörpunktauswahl, Kopfhörerausgang
- optionale Eingangserweiterungsbox (für analoge und digitale Eingänge)
- Telefonkonferenz mit externem Telefonhybrid
- Speicherung individueller Presets in Memory Keys (auch für VAMP2 verwendbar)


2.2
ANWENDUNGS-BEISPIELE

digital voice and monitor processor




Applikationsbeispiele





universelles Audiointerface


für PA/Beschallung



2.3 GRUNDFUNKTIONEN


digital voice and monitor processor





2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG


2.4 BLOCKSCHALTBILD



Alle für die Bearbeitung der Sprachsignale notwendigen individuellen Parameter lassen sich als Preset programmieren. Drei verschiedene Presets sind in den Geräten speicherbar.

Für jeden Nutzer können diese drei Presets in einen Memory Key (Touch Memory) übertragen und damit ortsveränderlich gespeichert werden. Dieser Touch Memory ist ein Halbleiter-Speicher, der in einem kleinen Metallgehäuse untergebracht ist. Dieses Gehäuse läßt sich in verschiedene Träger einsetzen - kleine Schlüsselanhänger (daher der Name "Memory Key"), Karten im Chipkartenformat u.ä.m..

Sind die Informationen im Touch Memory gespeichert kann man sie unmittelbar an jedem beliebigen Ort weiternutzen. Die kurzzeitige Berührung des Memory Keys mit der Kontaktfläche an der Gerätefront garantiert sicher die Übertragung der Daten und sorgt für die sofortige nutzerspezifische Einstellung des Gerätes.



Die nutzerspezifischen Setups können auch als Datenfile auf einem PC gespeichert werden. Mit einem entsprechenden Ladegerät können dann im Computer vorhandene Daten in Memory Keys übertragen werden. Somit ist eine einfache Verwaltung der vorhandenen Setup-Daten möglich, eine schnelle Duplizierung oder schneller Ersatz von Memory Keys ist kein Problem. Ist der Einstellmodus am Gerät verriegelt kann die für die Einstellung berechtigte Person dieses mit einem Administrator- Schlüssel sofort in den Programmiermodus bringen. Dann können nutzerspezifische Einstellungen editiert und wiederum in einem Memory Key abgelegt werden.

Alle Memory Keys, die für den VAMP1 programmiert wurden, lassen sich mit allen gespeicherten Parametern auch für den Voice Processor VAMP2 verwenden. Ein persönlicher Memory Key kann im gesamten Funkhaus, Sende- oder Produktionzentrum oder Studiokomplex benutzt werden.

2.5
MEMORY KEY SPEICHERUNG
INDIVIDUELLER
PRESETS

Symbol für die Beschreibung in der Bedienungsanleitung:



Aktivität: Drücken Sie die Metallkappe des Speicherschlüssels in die entsprechende Aufnahme am Gerät bis ein akustisches Signal ertönt.

Zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Speicherschlüsseln sind erhältlich:

Benutzer -Schlüssel normaler Speicherschlüssel (RAM)

für die Speicherung individueller

Presetdaten

Administrator-Schlüssel spezieller Speicherschlüssel (ROM)

für das Öffnen des Editiermodus wenn das Gerät verriegelt ist

Bis zu 50 Datensätze à 3 Presets (entspricht dem Inhalt von 50 Memory-Keys) können in einem internen Speicher des Gerätes abgelegt werden. Siehe auch Kapitel 7.

Die gesamten Bearbeitungsschritte werden in der digitalen Ebene mit Hilfe leistungsstarker Signalprozessoren (DSP) realisiert. Die Verwendung von DSP's mit 32 Bit Gleitkomma-Arithmetik garantiert eine Rechengenauigkeit, die einer Wortbreite von 24 Bit für das digitale Audiosignal entspricht.

Der analoge Mikrofonvorverstärker besitzt eine Grundverstärkung von 30dB. Jegliche weitere Verstärkung wird digital realisiert. Es gibt einen gerätebezogenen Parameter für die weitere Verstärkung des Mikrofonsignales und einen individuellen zusätzlichen Verstärkungsparameter, der dem Preset des Anwenders zugeordnet wird.

Die automatische Verstärkungsregelung AGC besitzt eine maximalen Regelbereich von 40dB. Die Regelung wird adaptiv nach Analyse des Eingangssignales bezüglich der RMS-Leistung kontrolliert. Die automatische Verstärkungsregelung ist für einen mittleren Ausgangspegel von -12dBFS eingestellt und ist abschaltbar.

Das von Jünger Audio entwickelte Regelverstärkerprinzip ermöglicht es, Dynamikprozessoren (Kompressor, Limiter, Expander) mit sehr hoher Audioqualität zu realisieren, die keine Signalverfärbungen, kein Pumpen oder Atmen. Verzerrungen und Modulationsprodukte erzeugen, d.h. weitestgehend unhörbare Regeleigenschaften besitzen und einfach zu bedienen sind. Die Einstellung des Gerätes ist für die Dynamikbearbeitung ist unkompliziert und beschränkt sich auf die Auswahl einiger weniger Parameter. Alle anderen für eine unhörbare Dynamikbearbeitung erforderlichen Regelgrößen werden durch das Programmsignal selbst gesteuert und ständig optimiert.

Die herausragende Qualität der Dynamikbearbeitung basiert auf dem von Jünger Audio entwickelten **Multi-Loop-**Regelverstärkerprinzip.

Die Bezeichnung Multi-Loop soll verdeutlichen, daß es sich um mehrere interaktiv gekoppelte Regelkreise handelt, nicht aber um einen mehrbandigen Regelverstärker mit unterschiedlichen Frequenzbändern (Multi-Band). Die Dynamikprozessoren von Jünger Audio arbeiten nach dem multi-loop Prinzip, bei dem mehrere frequenzlineare Regelkreise zusammenwirken. Die resultierenden Attack- und Release-Zeiten dieses Systems sind variabel und werden adaptiv der Entwicklung des Eingangssignals ermöglicht angepaßt. Das relativ große Regelzeitkonstanten während quasi kontinuierlicher Signalverläufe, ermöglicht aber auch sehr schnelle Reaktionszeiten bei impulshaften Transienten des Eingangssignals.

2.6
AUDIO SIGNAL
PROCESSING

2.6.1 VERSTÄRKUNG/ AUTOMATISCHE VERSTÄRKUNGS-REGELUNG AGC

2.6.2 DYNAMIK-BEARBEITUNG

Grundprinzip der Dynamikbearbeitung von Jünger Audio Die multi-loop Struktur ermöglicht es, eine kurze Verzögerungszeit zwischen Signaleingang und Regelkreis einzufügen. Die Regelschaltungen erhalten damit eine Vorschauzeit und können bereits wirksam werden, bevor das Signal am Ausgang erscheint. Diese Eigenschaft ist besonders für den Limiter wichtig, der ein Ausgangssignal liefert, das exakt begrenzt, aber völlig frei von Übersteuerungen (Clippen) ist.

Der im VAMP verwendete Kompressor arbeitet im Gegensatz zu konventionellen Kompressoren über einen sehr großen Eingangsdynamikbereich (50db). Die **Kompression** des Sprachsignals erfolgt gleichmäßig verteilt über den gesamten zu bearbeitenden Bereich. Dynamische Strukturen werden so umgesetzt, daß auch nach der Kompression die Verhältnisse erhalten bleiben, nur etwas dichter sind, insgesamt aber ein transparenter, nicht komprimiert wirkender Klangeindruck erhalten bleibt.

Kompressor




Abb. 4: statische Kennlinie: Kompressor

Die Verstärkung des Kompressors wird um so größer, je kleiner der Signalpegel wird. Unabhängig vom Kompressionsgrad (ratio) kann die maximale Verstärkungsänderung des Kompressors (**compression gain, range**) festgelegt werden (siehe Abb.). In Signalpausen kommt es dadurch nicht zu einer unzulässigen Anhebung des Untergrundgeräuschs wie z.B. Liveatmosphäre, Klimaanlagen, Fremdspannung o. ä..

Unterhalb eines einstellbaren Schwellwertes kann auch ein **Expander** wirksam werden, der eine Absenkung störender Signalanteile bewirkt.

Expander

2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG





Abb. 5: statische Kennlinie: Expander

Der De-Esser ist eine spezielle Bearbeitungsfunktion zur Reduzierung der S-Frequenzen bei der Sprachaufzeichnung. Dazu benutzt man entweder eine frequenzselektive Kompression oder eine dynamische Filterung des Sprachsignales. Für die VAMP-Bearbeitung werden dynamische Filter benutzt. Diese Filter ermöglichen die Reduktion bestimmter Frequenzanteile ohne die Beeinflussung anderer Frequenzbereiche des Signales.

De-Esser


Kritische S-Frequenzen sind für weibliche und männliche Stimmen unterschiedlich, daher bietet VAMP zwei unterschiedliche Grundeinstellungen des De-Essers - weiblich und männlich. Die Wirksamkeit der Reduktion der S-Frequenzen kann durch Veränderung des Range-Parameters eingestellt werden. Alle anderen notwendigen Parameter für die Bearbeitung werden adaptiv vom Programmsignal gesteuert gesetzt. Eine Auto-Threshold- Funktion garantiert ständig den wirksamen Einsatz des De-Essers.

Abb. 6: Grundfunktion: De-Esser



Die VAMP-Bearbeitungssektion stellt verschiedene Filter zur Ent- bzw. Verzerrung von Sprachsignalen zur Gestaltung des gewünschten Sounds zur Verfügung.

LOW und MID Filter sind als parametrische Bandfilter ausgelegt. Mittenfrequenzen, Verstärkung und Q-Faktor sind einstellbar. Der Q-Faktor bestimmt, wie frequenzselektiv bezüglich der Mittenfrequenz die eingestellte Verstärkung (Anhebung oder Absenkung) wirksam wird. Ein kleiner Q-Faktor bewirkt die Beeinflussung eines großen Frequenzbereiches und umgekehrt.




2.6.3 FILTER

Low und Mid Peak Filter

Abb. 7: Grundfunktion: Low und Mid Peak Filter

Abb. 8: Grundfunktion: High Filter



Das HIGH Filter ist ein Tiefpassfilter mit Shelving -Charakteristik. Grenzfrequenz und Verstärkung sind einstellbar.

Das HIGH CUT Filter ist ein Tiefpassfilter dritter Ordnung (-18dB/Oktave). Die Grenzfrequenz ist einstellbar. Es dient dem "Abschneiden" unerwünschter hochfrequenter Signalanteile.

Die automatische Überblendung mischt das Mikrofonsignal mit einem gleichzeitig vorhandenen Quellensignal.

Der Mischbaustein dämpft des Programmsignal, wenn das Mikrofonsignal einen bestimmten Schwellwert überschreitet. Die Mischung von Programm- und Mikrofonsignal erscheint dann am Ausgang des Voiceprozessors. Mit dem MIX-Einstellknopf am Gerät kann das Mischungsverhältnis von Programm- und Mikrofonsignal verändert werden. Die automatische Überblendung ist nur wirksam, wenn sowohl der Mikrofon- als auch der Quelleneingang aktiv sind.

Die automatische Überblendung läßt sich mit folgenden Parametern konfigurieren:

Threshold - Ansprechschwelle des Mikrofonsignales zur Aktivierung der Funktion


Attack TimeZeitdauer bis zur maximalen Dämpfung des Programmsignales

Range - Betrag der Dämpfung des ProgrammsignalesZeitdauer zur Rückkehr zum ungedämpften Programmpegel High Shelving Filter

High Cut Filter

2.6.4
AUTOMATISCHE UND
GESCHALTETE
ÜBERBLENDUNG
(DUCKING/VOICE-ONDEMAND)

Abb. 9: Grundfunktion: Ducking



Die **Ducking-Funktion** lässt sich über die parallele Fernsteuerung auch per Schalter als Voice-on-demand Funktion aktivieren. Dazu muss der Threshold-Wert auf *DEMAND* gesetzt werden. Die aktuellen Ducking-Parameter werden verwendet, das automatische Ducking ist dabei deaktiviert. (siehe 8.7)

Als Signaleingang für das Voiceprocessing können folgende physische Eingänge ausgewählt werden:

mic in analoger Mikrofoneingang

> (Mikrofonvorverstärker. Mic Gain

und

Phantom Power aktiv)

analogue source analoger Signaleingang (hochpegelig)

Linker Kanal ist aktives Eingangssignal!

digital source digitaler Signaleingang (hochpegelig)

AES/EBU-Kanal 1 (links) ist aktives Eingangssignal! Das Ausgangssignal ist auf beiden AES/EBU-Kanälen

present!

Der Mikrofoneingang ist mit einem hochwertigen Hybrid-Mikrofonvorverstärker ausgestattet. Die Grundverstärkung des analogen Verstärkers beträgt 30dB. Nach der folgenden A/D-Wandlung wird das Signal dann digital verstärkt (0...70dB).

Der Mikrofoneingang kann mit 48V Phantomspeisung betrieben werden. Die Phantomspeisung kann abgeschaltet werden. Bei Betrieb des Voiceprocessors mit Line-Eingängen ist die Phantomspeisung automatisch abgeschaltet.

Zum Anzeigen des Status der Phantomspeisung

PRESET 1 on or off

D rti cken 3s ec

display: Phantom

2.7 **VOICE PROCESSOR EINGANG**

2.8 MIKROFONEINGANG MIT **PHANTOMSPEISUNG** Im AES/EBU Datenstrom sind sogenannte Channel Status Bits definiert, die verschiedene Informationen z.B. über Herkunft und Art des Digitalsignales dem nachfolgenden Gerät übermitteln. Einige digitale Aufzeichnungsund Bearbeitungsgeräte erfordern eine bestimmte Statuscodierung. entsprechende Eingangssignal akzeptieren zu können. Im Editier-Mode können die Channel-Status-Bits festgelegt, die bei Benutzung des analogen Einganges für jede gewählte Abtastrate gesendet werden.

2.9
CHANNEL STATUS
INFORMATION

PRO Professional Status wird gesendet.

CON Consumer Status wird gesendet.

Das digitale Ausgangssignal hat eine Auflösung von 24 Bit. In den meisten Fällen ist diese Wortbreite nicht mehr linear speicherbar, die Wortbreite muß auf die zur Verfügung stehende Auflösung des Speichers gekürzt werden. Um die ursprüngliche Information des 24 Bit Signales am besten zu erhalten, wird die Wortbreite durch Redithern auf das gewünschte Maß verringert.

2.10 DITHER FÜR DAS AUSGANGSSIGNAL

Folgende Dithermodes zur Reduktion der Wortbreite des digitalen Ausgangssignales stehen zur Verfügung.

16 BIT Dither zur Reduzierung der Wortbreite auf 16 Bit
 20 BIT Dither zur Reduzierung der Wortbreite auf 20 Bit
 24 BIT Signal ohne Dither mit 24 Bit Wortbreite

Alle Einstellungen zur Bearbeitung des Audiomateriales und der Bezugspegel des Limiters sind auf digitale Vollaussteuerung (0dBFS).orientiert. Der Ausgangspegel kann mit Hilfe der Ausgangsdämpfung für nachfolgende Geräte angepasst werden. Die Dämpfung erfolgt nach dem Limiter und bestimmt damit den maximal möglichen digitalen Ausgangspegel.

Beispiel: Wenn Sie bearbeitetes Material entsprechend der EBU Empfehlung (empfohlener Spitzenpegel -9 dBFS) versenden wollen, müssen Sie die Ausgangsdämpfung auf -9dB einstellen. Der digitale Ausgangspegel wird maximal -9dBFS betragen.

2.11 AUSGANGS-DÄMPFUNG

2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG




Abb. 10: Ausgangsdämpfung

INSTALLATION

3

Der digital voice and monitor processor VAMP1 wurde vor dem Versand sorgfältig verpackt. Die Verpackung soll das Gerät auf dem Transport vor mechanischer Beschädigung schützen. Weist die Verpackung trotzdem offensichtliche Schäden auf, überprüfen Sie bitte das Gerät auf aüßere Beschädigung. Im Falle eines Schadens benachrichtigen Sie bitte unmittelbar das Transportunternehmen bzw. die Speditionsfirma alswegen eines Transportschadens.

3.1 AUSPACKEN DES GERÄTES

Der digital voice and monitor processor VAMP1 ist ein Gerät der *Schutzklasse 1*, entsprechend VDE 0804 und darf nur an ordnungsgemäß installierten Stromversorgungsanlagen betrieben werden.

3.2 SPANNUNGS-VERSORGUNG

Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Gerätes, ob de Netzspannung mit der Betriebsspannung übereinstimmt.

3.3 VERBINDUNGEN

Das Gerät ist mit standardisierten Steckverbindern ausgestattet. Vor dem Anschließen sollten das Gerät VAMP1 und alle angeschlossenen oder anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sein.

3.4
RACK EINBAU

Der Voice Processor VAMP1 ist als 19"-Einbaugerät (EIA Format) ausgeführt. Es benötigt 1 Höheneinheit (44 mm Höhe) freien Platz in einem Einbaurack.

Bitte berücksichtigen Sie mindestens 8cm mehr Tiefe für die Steckverbinder an der Geräterückseite.

Bei der Installation des Gerätes in einen Geräterack sollte das Chassis durch seitliche Konsolen oder durch einen Boden abgestützt werden, dies glit insbesondere für den Einbau in Flight Cases.

Der Voiceprozessor VAMP1 sollte nicht direkt neben Geräten betrieben werden, die starke magnetische Felder oder extreme Hitze erzeugen.


Hitze erzeugen.
Wenn während des normalen Betriebes das Ausgangssignal unterbrochen ist, die Displays nicht mehr leuchten oder wenn plötzlich unnormaler Geruch und Rauchentwicklung zu bemerken ist, trennen Sie sofort die Netzspannungsverbindung

und informieren Sie Ihren lokalen Händler oder Jünger Audio.

3.5 BETRIEBS-SICHERHEIT Die folgende Skizze zeigt die grundsätzliche Beschaltung des digital voice and monitor processor VAMP1. Detailierte Informationen über mögliche Verbindungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4 dieses Handbuches.

3.6 GRUND-BESCHALTUNG

Abb. 11: Grundbeschaltung des VAMP1



VAMP1 Der digitalen Voiceprozessor besitzt einen Signalausgang. Verbindung Zur problemlosen mitl nachfolgenden digitalen Geräten kann die digitale Signalverarbeitung entweder auf eine interne oder auf eine externe Taktreferenz bezogen bzw. synchronisiert werden. Die Auswahl geschieht automatisch. Ist der Sync-Eingang beschaltet wird der anliegende Takt automatisch benutzt. Das digitale Ausgangssignal kann mit folgenden Taktfrequenzen erzeugt werden:

3.7 SYNCHRONISATION DES DIGITALEN AUSGANGS

INT 48 kHz nicht nach außen synchronisiert (getaktet mit

interner Referenz),

nur, wenn kein externer Sync angeschlossen ist!

EXT SYNC synchronisiert mit der Taktfrequenz am externen

Sync Eingang

(Wordsync oder AES/EBU, 32...50 kHz)

BEDIENELEMENTE, ANZEIGEN UND ANSCHLÜSSE



Alle Bedienelemente haben direkte Zugriff.

Bei Aufruf der verschiedenen Einstellmenüs zeigen die alphanumerischen Displays oberhalb der Tasten und Knöpfe dren aktuelle Funktion.

4.1. FRONTBLENDE




Abb. 12: Frontblende VAMP1

MEMORY KEY	Aufnahme für den Speicherschlüssel (Memory Key) zum Laden von bereits gespeicherten individuellen Presets	VOICE PROCESSOR SEKTION
PRESET 13	Auswahl der Presets 13	
DISPLAY	zeigt den Namen des aktiven Presets	

4. BEDIENELEMENTE; ANZEIGEN UND ANSCHLÜSSE

MICRO ON Taste zum Abschalten des Mikrofon-

einganges (Räuspertaste)

DISPLAY zeigt den aktuellen Pegel des Mikrofon-

signales

oder Parameter beim Editieren

MIX CONTROL zum Einstellen der Pegelrelation zwischen

MIC und SOURCE Eingang

SOURCE ON zum Abschalten des SOURCE Einganges

SOURCE SELECT Auswahl des akitven SOURCE Einganges

MON ON zum Abschalten des Monitorausganges

MON SELECT Auswahl des Monitoreinganges

DISPLAY zeigt den aktiven Monitoreingang

LINE LEVEL Pegelsteller für Monitorausgang

PHONES LEVEL Pegelsteller für Kopfhörerausgang

MIC/SOURCE EINGANGS SEKTION

MONITOR SEKTION




Abb. 13: Rückseite VAMP1

POWER INPUT

IEC Netzbuchse 230 V, 50 Hz (UK: 240 V, 50 Hz; JAPAN: 100 V, 60 Hz; USA: 127 V, 60 Hz) mit integrierter Sicherung

HEADPHONES

Ausgang für Kopfhörer

Ausgang: 6.3 mm Klinkenbuchse

LINE OUT

Monitorausgang, analog, links und rechts Ausgang: XLR Einbaustecker

1- Masse, 2- heiß, 3- kalt, elektr. symm.

LINE IN

Monitoreingang, analog, links und rechts

Eingang: XLR Einbaubuchse

1- offen, , 2- heiß, 3- kalt, elektr. symm.

DIGITAL IN

Eingang für AES/EBU Digitalformat

Eingang: XLR Einbaubuchse

1- Masse, 2-3 Signal, symmetrisch

Eingang für S/PDIF Digitalformat

Eingang: RCA Buchse

SYNC

Eingang für Syncsignal (AES oder Wordsync)

Eingang: BNC Stecker

DIGITAL OUT

Ausgang für AES/EBU Digitalformat

Ausgang: XLR Einbaustecker

, max. 5 Vpp

Ausgang für S/PDIF Digitalformat Ausgang: RCA Buchse

DIGITAL SOURCE

Eingang für AES/EBU Digitalformat

Eingang: XLR Einbaubuchse

1- Masse, 2-3 Signal, symmetrisch

Eingang für S/PDIF Digitalformat Eingang: RCA Buchse

ANALOGUE SOURCE

Sourceeingang, analog, links und rechts

Eingang: XLR Einbaubuchse

1- offen, , 2- heiß, 3- kalt, elektr. symm.

MIC OUT

Mic Ausgang (ungemischt), analog,

Ausgang: XLR Einbaustecker

1- Masse, 2- heiß, 3- kalt, elektr. symm.

MIC IN

Mikrofoneingang, analog,

Eingang: XLR Einbaubuchse

1- Masse, 2- heiß, 3- kalt, elektr. symm.

RS-232

serielles Fernsteuerungsinterface RS-232

Verbindung: 9pin SUB-D, Einbaubuchse

GPI/TALLY

parallele Fernsteuerung und Meldekontakte Verbindung: 9pin SUB-D, Einbaubuchse

JUMPER UND SCHALTER




5.0
LAGE DER JUMPER
UND SCHALTER

Einige grundsätzliche Geräteeigenschaften werden durch Kontaktbrücken (Jumper) oder Mikroschalter im Gerät eingestellt. Diese Einstellungen haben teilweise erheblichen Einfluß auf die Funktion des Gerätes und sollten daher nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Zur Veränderung oder zum Setzen dieser Einstellungen ist es notwendig, das Gerät zu öffnen.

ÖFFNEN SIE DAS GERÄT NUR; WENN ES VON DER NETZSPANNUNG GETRENNT IST! NEHMEN SIE KEINE EINGRIFFE IM GERÄT VOR; SOLANGE DIESES MIT DER NETZSPANNUNG VERBUNDEN IST

Nach dem Lösen der Befestigungsschrauben kann man den oberen Gerätedeckel entfernen. Alle Jumper und Schalter sind nun sichtbar.




Mit dem Jumper J1 kann der EDIT Mode zur Einstellung der Parameterwerte des VAMP verriegelt werden.

J1 - EDIT Mode verfügbar

J1 - EDIT Mode verriegelt





5.1 VERRIEGELN DES EDIT MODE Diese Einstellung *verriegelt* ist zu empfehlen, wenn die Benutzer keinen Zugriff auf die Geräteprogrammierung erhalten sollen. Folgende Funktionen sind **gesperrt**, wenn die Verriegelung aktiv ist:

- ÉÖffnen des Edit Mode durch Tastendruck auf die EDIT Taste
- ∠ deränderung jeglicher Setup-Parameter
- Speichern von Parametersätzen (Presets) in die Speicherschlüssel (memory keys)
- Ederänderung der Bezeichnungen der Eingänge Folgende Funktionen sind **möglich**, wenn die Verriegelung aktiv ist:
- Multiple Market Market
- zaransfer von Parametersätzen (Setup und Presets) über die serielle Schnittstelle RS-232

Der ADMINISTRATOR SCHLÜSSEL ist ein Speicherschlüssel mit einer speziellen Kodierung. Dieser erlaubt das Öffnen des Edit Modes, auch wenn dieser durch das Setzen von J1 verriegelt ist. Der ADMINISTRATOR SCHLÜSSEL sollte nur von autorisierten Personen benutzt werden.



Drücken Sie den ADMINISTRATOR Schlüssel in die Aufnahme bis ein Signal ertönt. Das Gerät öffnet den Edit Mode automatisch.

Auf der Hauptplatine befindet sich ein Schiebeschalter **DOWNLOAD**, mit dem das DSP-Programm auf den Programmiermodus eingestellt werden kann.

Die Software für die digitalen Signalprozessoren ist innerhalb des Gerätes in Flash-Eproms gespeichert; die elektrisch gelöscht und neu programmiert werden können. Neue Software kann über die digitale AES/EBU Schnittstelle geladen werden und wird in Form von DAT-Cassetten geliefert.

Zum Laden der Software wird der Schalter in die Stellung **ON** (mit Pfeil gekennzeichnet) gebracht. Nun muß das Gerät einmal aus- und wieder eingeschaltet werden, um das Download Programm zu starten. Das Display zeigt dann download an. Von einem beliebigen DAT-Recorder wird die Software über den AES Input "eingespielt" und das Gerät synchronisiert auf das Eingangssignal. Nach erfolgreicher Installation (ca. 3...6)

5.2
ÖFFNEN DES
EDIT MODE MIT
DEM
ADMINISTRATOR
SCHLÜSSEL

5.3 DOWNLOAD VON SOFTWARE Sekunden) schaltet sich der Eingang ab, was im Display durch die Meldung download ok angezeigt wird.

Nach dem Zurückstellen des DOWNLOAD-Schalters ist das Gerät wiederum aus- und einzuschalten. Dadurch wird ein Reset erzeugt und das Gerät ist mit der neuen Software betriebsbereit.

Bei der Programmierung bleiben alle Presets und Parametereinstellungen erhalten.

Zur Kontrolle der geladenen Software-Version erscheint beim Einschalten des Gerätes die Versionsanzeige d^{**} c ** . "D.." zeigt die Versionnummer der aktuell geladenen DSP-Software (siehe auch Kapitel 8).

PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung des Voice and Monitor Processor VAMP1 geschieht durch das individuelle Einstellen einer Vielzahl von Parametern.

Die Beschreibung orientiert sich an der Reihenfoge der verfügbaren Funktionen und am Ablauf der Programmierung.

- 6.1 Öffnen und Schließen des EDIT Mode
- 6.2 Öffnen des EDIT Mode mit dem Administrator Speicherschlüssel
- 6.3 Einstellen der Parameter
- 6.4 Speichern der eingestellten Parameter
- 6.5 Änderung der Voiceprozessor Eingangsbezeichnungen
- 6.6 Änderung der Monitor Eingangsbezeichnungen
- 6.7 Änderung der Bezeichnungen mit dem Administrator-Schlüssel

Folgende Syntax wird verwendet:

SYMBOL

NAME

AKTION

beschreibt die Benutzung der Taste oder des Einstellknopfes



D rii cken



D rok or



D rii cken + D reh en beschreibt den Namen der Taste oder des Einstellknopfes

NAME Name, wie an der Gerätefront

beschriftet

NAME Name, wie im Display oberhalb der Taste oder des

Knopfes dargestellt

beschreibt die Aktion oder die Funktion bei Betätigung der Taste oder des Einstellknopfes

DISPLAY:

beschreibt die Darstellung im Display (Status oder Information)

name Status/Name wie dargestellt

<NAME> Klassifizierung der Display-Darstellung

6

6.0
BESCHREIBUNG
DER
PROGRAMMIERUNG

Zum Starten des EDIT Mode zur weiteren Kontrolle oder Einstellung der internen VoiceprozessorParameter und zum Beenden des Edit Modes...

• nuch

MIC ON öffnet und schließt den EDIT Mode

push 3s ec

display: name preset*

* = Nummer des aktuell gewählten Preset]

EDIT- LED blinkt

Der ADMINISTRATOR SCHLÜSSEL ist ein Speicherschlüssel mit einer speziellen Kodierung. Dieser erlaubt das Öffnen des Edit Modes, auch wenn dieser durch das Setzen von J1 verriegelt ist. Der ADMINISTRATOR SCHLÜSSEL sollte nur von autorisierten Personen benutzt werden.



Drücken Sie den ADMINISTRATOR Schlüssel in die Aufnahme bis ein Signal ertönt.


Das Gerät öffnet den Edit Mode automatisch.

6.1 ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES EDIT MODE

6.2
ÖFFNEN DES
EDIT MODE MIT
DEM
ADMINISTRATOR
SCHLÜSSEL

Zum Einstellen der Voiceprozessor-Parameter. Alle Änderungen sind sofort wirksam und damit sofort hörbar.

6.3
EDITIEREN DER PARAMETER



Durch Drehen des SOURCE SELECT Knopfes kann man den zu editierenden Parameter suchen und auswählen. Nun kann durch Drehen des MONITOR SELECT Knopfes der Parameterwert verändert werden.





D reh en Sie SOURCE SELECTzur Param eteraus wah I D reh en Sie MON MOR SELECTzur Param etereins tellung

Tab.1:

Parameter VAMP1

PARAMETER	VALUE	STEPS	CLASS	MEMORY
PRESETNAME	NAME	8 character	PRESET	MEM KEY
GAIN	-15+15dB	1dB	PRESET	MEM KEY
EXPANDER, THRS	off, -5020dB	2dB	PRESET	MEM KEY
EXPANDER, REL	200ms4s	0,01s/1s	PRESET	MEM KEY
COMPRESSOR	off, 1.3, 1.6, 2.0		PRESET	MEM KEY
COMPR. RANGE	015dB	1dB	PRESET	MEM KEY
DE-ESSER	MALE/FEMALE		PRESET	MEM KEY
DE-ESSER, RNG	-200dB	1dB	PRESET	MEM KEY
LOW-PEAK, FREQ	50500Hz	2Hz	PRESET	MEM KEY
LOW-PEAK, GAIN	-15+15dB	1dB	PRESET	MEM KEY
LOW-PEAK, Q	0.58	0.5	PRESET	MEM KEY
MID-PEAK, FREQ	50500Hz	5Hz	PRESET	MEM KEY
	500Hz5.0kHz	50Hz	PRESET	MEM KEY
	5.0kHz15.0kHz	500Hz	PRESET	MEM KEY
MID-PEAK, GAIN	-15+15dB	1dB	PRESET	MEM KEY
MID-PEAK, Q	0.58.0	0.5	PRESET	MEM KEY
HI-SHELF, FREQ	1.015.0kHz	100Hz	PRESET	MEM KEY
HI-SHELF, GAIN	-15+15dB	1dB	PRESET	MEM KEY
HI-CUT, FREQ	off, 1.015.0kHz	1000Hz	PRESET	MEM KEY
DUCK THRESHOLD	-400dB	2dB	PRESET	MEM KEY
DUCK RANGE	020dB	2dB	PRESET	MEM KEY
DUCK ATTACK TIME	20250msec	10msec	PRESET	MEM KEY
DUCK RELEASE	0,12,5sec	100msec	PRESET	MEM KEY
VP - INPUT	MIC/ANALOG/		SETUP *)	UNIT
	DIGITAL			
MIC GAIN	070dB	1dB	SETUP *)	UNIT
PHANTOM POWER	ON/OFF		SETUP *)	UNIT
AGC	ON/OFF		SETUP *)	UNIT
SRC	ON/OFF	<u></u>	SETUP *)	UNIT
OUTPUT ATT	-150dB	0.1dB	SETUP *)	UNIT
OUTPUT DITHER	16/20/24 Bit		SETUP *)	UNIT
CHANNEL STATUS	PROF/CONS		SETUP *)	UNIT

Anmerkung: *) Parameter werden nicht in Presets gespeichert.

Diese Parameter werden im Setup-Speicher

(geräteintern) abgelegt und gelten für alle Presets.

D rii cken

MONITOR ON Bypass für den ausgewählten Parameter

beim Einstellen

D rii cken

SOURCE ON

Bypass aller Einstellungen des Gerätes

Alle eingestellten Parameter werden automatisch im Preset-Speicher des Gerätes gesichert.

Für jeden Nutzer können diese drei Presets in einen Memory Key (Touch Memory) übertragen und damit ortsveränderlich gespeichert werden.

Sind die Informationen im Touch Memory gespeichert kann man sie unmittelbar an jedem beliebigen Ort weiternutzen. Die kurzzeitige Berührung des Memory Keys mit der Kontaktfläche an der Gerätefront garantiert sicher die Übertragung der Daten und sorgt für die sofortige nutzerspezifische Einstellung des Gerätes.

Die eingestellten Parameter für alle drei Presets lassen sich nur im EDIT Mode in den Speicherschlüssel übertragen.

D rti cken

3s ec

PRESET 3

zum Aktivieren der Speicherfunktion Die LED in der Taste blinkt.



Drücken Sie den Speicherschlüssel in die Aufnahme bis ein Signal ertönt. Die Parameter aller drei Presets werden in den Speicherschlüssel übertragen. Das Gerät wechselt danach in den normalen Betriebszustand.

Zum Ändern der Bezeichnung der Voiceprozessoreingänge, die im Display der Source Sektion angezeigt werden.

SOURCE ON

schaltet in den NAME EDIT Mode

Dri cken 3s ec

display:

Edit <name>

erste Stelle des Namens blinkt

SOURCE SELECT zum Ändern der Anzeige

D reh en



SOURCE SELECT schaltet zum nächsten Zeichen

Dri cken

D rti cken

SOURCE ON

wiederholtes Drücken von SOURCE ON schaltet zurück zum normalen

Betriebszustand

6.4 **SPEICHERN DER EINGESTELLTEN PARAMETER**

6.5 ÄNDERUNG DER VOICE **PROZESSOR EINGANGS-BEZEICHNUNGEN** Zum Ändern der Bezeichnung der Monitoreingänge, die im Display der Monitor Sektion angezeigt werden.

D rü cken

MONITOR ON

schaltet in den NAME EDIT Mode

3s ec

display:

Edit < name>

erste Stelle des Namens blinkt



MONITOR SELECT zum Ändern der Anzeige



MONITOR SELECT schaltet zum nächsten Zeichen

D rti cken

MONITOR ON

wiederholtes Drücken von MONITOR ON schaltet zurück zum normalen Betriebszustand

Zum Ändern der Bezeichnung der Voiceprozessoreingänge, die im Display der Source Sektion angezeigt werden.



MEMORY KEY INTO

INPUT SOCKET

ADMINISTRATOR Schlüssel in die Aufnahme bis ein Signal ertönt.

Das Gerät öffnet den Edit Mode

automatisch.

Drücken Sie den

D rti cken 3s ec

SOURCE ON

schaltet in den NAME EDIT Mode

dann weiter wie unter 6.5 beschrieben.

Zum Ändern der Bezeichnung der Monitoreingänge, die im Display der Monitor Sektion angezeigt werden.



MEMORY KEY INTO

INPUT SOCKET

ADMINISTRATOR Schlüssel in die Aufnahme bis ein Signal

ertönt.

Das Gerät öffnet den Edit Mode

Drücken Sie den

automatisch.

Drii cken 3s ec

MONITOR ON

schaltet in den NAME EDIT Mode

dann weiter wie unter 6.6 beschrieben.

6.6 ÄNDERUNG DER MONITOR **EINGANGS-BEZEICHNUNGEN**

6.7 ÄNDERUNG DER **EINGANGS-BEZEICHNUNGEN** MIT DEM **ADMINISTRATOR** SCHLÜSSEL

BEDIENUNG

Die Bedienung des Voice and Monitor Processor VAMP1 ist sehr einfach. Mit wenigen Einstellungen ist das Gerät betriebsbereit

Die Beschreibung orientiert sich an der Reihenfolge der verfügbaren Funktionen und am Ablauf der Bedienung.

- 7.1 Laden persönlicher Presetdaten (Memory Key)
- 7.2 Auswahl von Presets
- 7.3 Abspeichern von Presets in den Gerätespeicher
- 7.4 Laden von Presets aus dem Gerätespeicher
- 7.5 Stummschaltung des Mikrofoneinganges (Räuspertaste)
- 7.6 Auswahl des SOURCE Eingangssignales
- 7.7 Monoschaltung des SOURCE Eingangssignales
- 7.8 Einstellen des Pegelverhältnisses zwischen MIC und SOURCE Signal
- 7.9 Auswahl des MONITOR Eingangssignales
- 7.10 Einstellen der Abhörlautstärke
- 7.11 Umschalten des Voiceprozessoreinganges

Folgende Syntax wird verwendet:

SYMBOL NAME AKTION

beschreibt die Benutzung der Taste oder des Einstellknopfes



D rii cker



D reh en



D rii cken + D reh en beschreibt den Namen der Taste oder des Einstellknopfes

NAME Name, wie an der Gerätefront

beschriftet

NAME Name, wie im Display oberhalb der Taste oder des

Knopfes dargestellt

beschreibt die Aktion oder die Funktion bei Betätigung der Taste oder des Einstellknopfes 7

7.0
BESCHREIBUNG
DER BEDIENUNG

DISPLAY:

beschreibt die Darstellung im Display (Status oder Information)

name Status/Name wie dargestellt

<NAME> Klassifizierung der Display-Darstellung

Alle Parameter, die für die individuelle Bearbeitung von Sprachsignalen benötigt werden, sind in drei Presets abgelegt. Für jeden Nutzer können diese drei Presets in einen Memory Key (Touch Memory) übertragen und damit ortsveränderlich gespeichert werden.

Sind die Informationen im Touch Memory gespeichert kann man sie unmittelbar an jedem beliebigen Ort weiternutzen. Die kurzzeitige Berührung des Memory Keys mit der Kontaktfläche an der Gerätefront garantiert sicher die Übertragung der Daten und sorgt für die sofortige nutzerspezifische Einstellung des Gerätes.

7.1
LADEN
PERSÖNLICHER
PRESETDATEN
UNTER
BENUTZUNG DES
MEMORY KEY



Drücken Sie den Speicher-Schlüssel in die Aufnahme bis ein Signal ertönt. Die Presetdaten sind dann im Gerät geladena.

Zur Auswahl eines der drei verfügbaren Presets

D rii cken

PRESET 1:::3

Auswahl von Preset 1..3 als aktiven Preset zur Einstellung des Voice Processors

display:

<Pre><Pre>resetname> oder preset 1...3*

7.2 AUSWAHL VON PRESETS

Es ist möglich bis zu 50 Sätze à drei Presets in einem internen Datenspeicher des Gerätes abzulegen.



Drücken Sie zwei Presettasten zur gleichen Zeit! Das Speichermenü wird geöffnet.



MIC ON / EDIT

Auswahl Betriebsart SPEICHERN (SAVE)



SOURCE SELECT Auswahl des Speicherplatzes

D reh en

Der vorgegebene Name ist "MEMORY xx". Mit dem Monitor-Auswahlknopf kann der Name geändert werden. Drücken Sie den Knopf zur Auswahl der Stelle und drehen Sie ihn zur Einstellung des Zeichens.



D rii cken

SAVE (PRESET3) Speichern der drei aktuellen Presets auf den ausgewählten Speicherplatz

Durch das Drücken einer der anderen Presettasten (Preset 1 oder 2) kann das Menü ohne Speichern von Daten verlassen weden.

7.3
ABSPEICHERN
VON PRESETS
IN DEN
GERÄTESPEICHER

Es ist möglich bis zu 50 Sätze à drei Presets in einem internen Datenspeicher des Gerätes abzulegen und von dort wieder zu aufzurufen.

D rti cken

Drücken Sie zwei Presettasten zur gleichen Zeit! Das Speichermenü wird geöffnet.

D reh en

SOURCE SELECT Auswahl des Speicherplatzes, dessen Daten geladen werden sollen

D rti cken

SOURCE SELECT Laden der drei gespeicherten aktuellen Presets in den aktuellen Presetsspeicher

Durch das Drücken einer der anderen Presettasten (Preset 1, 2 oder 3) kann das Menü ohne Laden von Daten verlassen werden.

Zur Stummschaltung des Mikrofoneinganges.

D rii cken

MIC ON schaltet den Mikrofoneingang ab bzw. an

off display:

(grüne LED in der Taste leuchtet, wenn der

Eingang aktiv ist)

Das Wiedereinschalten erfolgt nach wiederholtem Drücken der Taste MIC ON.

7.4 LADEN VON PRESETS AUS DEM **GERÄTESPEICHER**

7.5 **STUMMSCHALTUNG DES MIKROFON-EINGANGES** (RÄUSPERTASTE)

Auswahl des SOURCE Eingangssignales zur Mischung mitdem Mikrofonsignal oder für das direkte Ausspiel am digitalen Ausgang.

SOURCE SELECT zur Auswahl des Einganges

display: <source name> oder digital oder analog

Zur Stummschaltung des Eingangssignales.

D rücken

schaltet das Eingangssignal ab (mute) SOURCE ON

off grüne LED in der Taste leuchtet nicht display:

Wiederholtes Drücken von SOURCE ON beendet die Stummschaltung!

Schaltet das Source Eingangssignal als Monosignal.




SOURCE SELECT schaltet den Eingang auf mono

display: <Source Name> m ,M wie mono

Wiederholtes Drücken von SOURCE SELECT beendet die Monoschaltung!

Zum Abgleich des Pegelverhältnisses zwischen Mikrofon und Source Signal bei der automatischen Mischung (ducking function).





MIX

zum Einstellen der Relation zwischen Mic und Source im Mischsignal: Verringerung des Source Pegel



MIX

zum Einstellen der Relation zwischen Mic und Source im Mischsignal: Verringerung des Mic Pegel

7.6 **AUSWAHL DES** SOURCE **EINGANGSSIGNALES**

7.7 MONO **SCHALTUNG DES** SOURCE **EINGANGS-**SIGNALES

7.8 **EINSTELLEN DES** PEGEL-**VERHÄLTNISSES ZWISCHEN MIC UND SOURCE SIGNAL**

Abb. 14: Grundfunktion: Mischung von Mic und Source Signal

Auswahl des MONITOR Eingangssignales zum Abhören am Line- oder Kopfhörer-Ausgang.

7.9
AUSWAHL DES
MONITOR
EINGANGSSIGNALES



MONITOR SELECT zur Auswahl des Einganges

D reh en

display: <source name> oder voice pro, line, aes7ebu or s/pdif

Zur Stummschaltung des Monitorsignales.

MONITOR ON schaltet das Eingangssignal ab (mute)

D rii cken

display: off ,grüne LED in der Taste leuchtet nicht

Wiederholtes Drücken von MONITOR ON beendet die Stummschaltung!

Zum Einstellen der Abhörlautstärke. Mit LINE LEVEL wird der Lineausgang geregelt, PHONES LEVEL beeinflußt den Kopfhörerausgang.

D reli en

LINE zum Einstellen des Abhörpegels

des Monitor-Lineausganges

₹

PHONES zum Einstellen des Abhörpegels

des Kopfhörerausganges

Zum Umschalten des Voiceprozessor Einganges (siehe auch 2.7).

D rij cken

MIC ON öffnet den EDIT Mode

3s ec

SOURCE SELECT Auswahl des Parameters VP-INPUT

D reh en

D reli en

MONITOR SELECT Umschaltung des Voice Prozessor Einganges

(mic in / analogue source / digital source)

MIC ON schließt den EDIT Mode

D rii cken

Anmerkung: Wenn der EDIT Mode verriegelt ist kann man nur den Parameter VP INPUT einstellen. Alle anderen Parameter sind gesperrt!

7.10
EINSTELLEN DER
ABHÖRLAUTSTÄRKE

7.11 UMSCHALTEN DES VOICE PROZESSOR EINGANGES Zum Einstellen des Pegels für Eingangssignale, wenn ein Source-Signal als Eingang für den Voiceprozessor ausgewählt ist (siehe auch 2.7).

Source-Signal als Wenn ein Eingangssignal den Voiceprozessor gewählt ist, zeigt das MIC Display:

> anlg wenn analogue source eingestellt ist dig wenn digital source eingestellt ist.

Das SOURCE Display zeigt den Pegel des prozessierten Audiosignales (als Bargraph) und den Wert des GAIN Parameters wie im ausgewählten Preset definiert (-15...+15dB).

|||||||||||| +/-....dB

Nun kann man mittels Drehen des SOURCE SELECT Knopfes den GAIN Parameter verändern und somit den Pegel des Eingangssignales für die Signalbearbeitung optimieren (wie in Punkt 8.5 beschrieben).



für die Einstellung von GAIN SOURCE SELECT

D reh en

Achtung: Der veränderte GAIN Parameter ist nur in der aktuellen Einstellung gültig bis ein neuer Preset gewählt oder das Gerät ausgeschalet wird. Der veränderte GAIN Parameter wird nicht im Preset abgespeichert!

7.12 **EINSTELLEN DES EINGANGS-PEGELS** FÜR SOURCE SIGNALE

ANWENDUNGSHINWEISE

8

Im EDIT Mode kann man verschiedene Voice Prozessor Parameter einstellen. Der größte Teil dieser Parameter sind individuelle nutzerbezogene Einstellungen. Diese Parameterwerte werden im aktuellen Presetspeicher abgelegt und sie können in Speicherschlüssel übertragen werden.

Die anderen Parameter sind grundsätzliche Einstellungen für den angepaßten Einsatz des Gerätes. Diese Einstellungen werden folglich in einem permanenten Setup-Speicher abgelegt. Sie werden nicht in den Speicher-Schlüsseln verwaltet. Setup-Parameter können nur im EDIT Mode oder durch das Laden einer neuen Setup-Datei von einem PC verändert werden.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die verschiedenen Klassen von Parametern und ihre Speicherung.

| Parameter | Preset | Setup | Speicher- |
|---------------------|----------|----------|-----------|
| | speicher | speicher | schlüssel |
| presetname | Х | | Х |
| gain | X | | Х |
| expander | Х | | Х |
| compressor | Х | | Х |
| de-esser | Х | | Х |
| low filter | X | | Х |
| mid filter | Х | | Х |
| hi-shelf filter | X | | Х |
| v p input | | х | |
| phantom power | | Х | |
| agc | | х | |
| mic gain | | х | |
| src | | х | |
| output attenuation | | Х | |
| output dither | | х | |
| channel status bit | | х | |
| v p input names | | х | |
| monitor input names | | х | |


8.1 SPEICHER FÜR PRESET UND SETUP DATEN

Tab.2: Parameterspeicherung VAMP1

Der Mikrofoneingang des VAMP1 kann mit 48V Phantomspeisung betrieben werden. Die Phantomspeisung kann im EDIT Menü an- oder abgeschaltet werden. Bei Betrieb des Voiceprocessors mit Line-Eingängen ist die Phantomspeisung automatisch abgeschaltet.

8.2 ANZEIGE DER PHANTOM-SPEISUNG


Zum Anzeigen des Status der Phantomspeisung



display: Phantom on or off

Zur Anzeige der geladenen Software-Version. Die Kenntnis der Software-Version kann bei der Klärung technischer Probleme mit der Serviceabteilung hilfreich sein.

8.3
ANZEIGE DER
SOFTWAREVERSION




xx - Versionsnummer der Controllersoftware yy - Versionsnummer der DSP-software

In der normalen Betriebsart zeigt das MIC-Display den Audiopegel am Voice Prozessor Eingang. Der angezeigte Pegel ist der tatsächliche Eingangspegel + jegliche Verstärkung während der Bearbeitung! Folgende Zustände sind erkenrbar:

8.4
ANZEIGE DES
AUDIOPEGELS

normaler Eingangspegel




Eingangspegel (analog/digital)

+ Verstärkung (mic gain, gain)

1 Balken = 5 dB

erhöhter Pegel nach Bearbeitung des Materiales, der Limiter ist aktiv



Eingangspegel + gain

+ limiter gain reduction

zuviel Eingangspegel



Der Eingang clippt! A/D-Wandler ist übersteuert! Reduzieren Sie MIC GAIN!

AUSWAHL DER

OPTIMIERUNG

PARAMETER ZUR

Für die Bearbeitung analoger Signale ist es wichtig, daß der A/D-Wandler am Eingang nicht übersteuert wird, d. h. es ist ein entsprechender Headroom erforderlich. Der nominale Studioausgangspegel z.B. + 6 dBu entspricht im digitalen Bereich nicht dem maximal möglichen Pegel, da kurzzeitige Übersteuerungen möglich sein müssen. Damit ist auch gewährleistet, daß der A/D-Wandler immer im linearen Bereich arbeitet. Die Displayanzeige CLIP sollte nie sichtbar sein.

bh DER LAUTSTÄRKE

8.5

Im VAMP1 sind zwei verschiedene Vorverstärker vorhanden.

Mic Preamp1 gain +40dB

clipping level -25dBu in Funktion, wenn gain > +20dB

Mic Preamp2 gain +8dB

clipping level +6dBu

in Funktion, wenn gain 0...+20dB


Wenn der Mikrofoneingang übersteuert ist (clippt) sollte man zuerst die Mikrofonvorverstärkung MIC GAIN unter 20dB einstellen. Damit wird Mic Preamp2 aktiviert (übersteuerungsfest bis +6dBu). Übersteuert der Mikrofoneingang weiterhin muß man den analogen Eingangspegel reduzieren (mehr Distanz zwischen Sprecher und Mikrofon, geringere Lautstärke des Sprechers).

Der analoge Line-Eingangspegel für den VAMP1 sollte so eingestellt sein, daß der maximale Ausgangspegel des angeschlossenen Gerätes nie den A/DWandler übersteuert (Werkseinstellung des Eingangspegels +6dBu =-9dBFS!).

Signalverdichtung und der damit verbundene Lautheitsgewinn des digitalen Audiosignals können durch das Zusammenwirken zweier Regelprozesse erreicht werden. Einmal durch die Kompression kleiner und mittlerer Signalpegel und zum anderen durch lineare Verstärkung, verbunden mit der unhörbaren Begrenzung einzelner, dann "überstehender" Pegelspitzen durch den Limiter.

Der Kompressor erzeugt für kleine Signalpegel eine zusätzliche Verstärkung, die aber immer geringer wird, je größer der Signalpegel ist. Im Bereich der Vollaussteuerung ist der Kompressor praktisch unwirksam, so daß auch eine Vergrößerung der RATIO keinen Effekt mehr bringt.

Vergrößert man jetzt die lineare Verstärkung GAIN, werden einzelne Pegelspitzen über den Begrenzungseinsatz des Limiters angehoben und unhörbar ausgeregelt. Alle anderen Signalanteile können aber ertsprechend verstärkt werden. Wird die Verstärkung zu groß, dann gelangen auch mittlere Pegel in den Begrenzungseinsatz, der Limiter regelt dann ständig und reduziert die zusätzlich aufgewandte Verstärkung wieder.



Die Anzeige der Limiter-Gain-Reduction sollte nicht ständig vorhanden sein, sondern nur im Bereich 0...2...4 Balken, so daß eine dynamische Begrenzung nur für die Signalspitzen erfolgt. Dann ist die Signalverdichtung und damit die Lautheitserhöhung am effektivsten.

(Achtung: Das Filtern mit Verstärkung in überlappenden Bändern kann den Audiopegel erheblich vergrößern. U.U. ist es notwendig, den Verstärkungsparameter GAIN nach Einstellung der Filter wieder zu reduzieren, um eine zu starke Aktivität des Limiters zu vermeiden.)

Bei Benutzung des sogenannten Monitor SPLIT Modes können zwei verschiedene Eingangsignale gleichzeitig abgehört werden. Dabei ist eine Quelle der Ausgang des Voiceprozessors (linker Abhörkanal), die andere Quelle ist der echte Kanal des analogen Monitor Line-Einganges (rechter Abhörkanal).

Der Split Mode ist anzuwenden, wenn ein Kommandosignal und der Kommentar (u.U. gemischt mit Programmsignal) gleichzeitig abgehört werden sollen.

Die Quellen- und Kanalzuteilung ist durch den Nutzer nicht veränderbar. Der Name "SPLIT" ist ebenfalls nicht veränderbar.

Die Voice-on-demand Funktion ist die per Schalter aktivierte Überblendfunktion (Ducking). Um diese nutzen zu können, muss der Threshold-Parameter auf DEMAND gesetzt werden. Alle anderen für das Ducking eingestellten Parameter werden wie eingestellt verwendet.

Um die Voice-on-demand Funktion aktivieren zu können, sind die zwei Schalter der GPI-Fernsteuerschnittstelle zu benutzen:

VOICE ON

- schaltet den Mikrofoneingang ein und senkt das Quellsignal ab
- MICRO OFF ist weiterhin aktiv(Räuspertaste),
- Tally MICRO ON (Rotlicht) ist aktiv
- grüne LED in MIC-Taste leuchtet

- VOICE OFF schaltet den Mikrofoneingang ab und hebt das Quellsignal auf den Originalpegel an
 - MICRO OFF ist unwirksam,
 - Tally MICRO ON (Rotlicht) ist gelöscht
 - grüne LED in MIC-Taste leuchtet, Display: OFF

8.6 **MONITOR SPLIT** MODE

8.7 **VOICE ON DEMAND**

Der Voice and monitor processor VAMP2 kann über eine serielle Schnittstelle (RS-232) und mittels paralleler Schaltkontakte (GPI + Tally-Meldekontakte) ferngesteuert werden.

8.8
SERIELLE UND
PARALLELE
FERNBEDIENUNG

Nutzung: RS-232 Steuerung vom PC

Laden von Setup-Daten vom PC Laden von Preset-Daten vom PC

PARALLEL Mic off (Räuspertaste)


Voice-on-demand Funktion Kommandodämpfung für den Monitor-Lineausgang (-20dB)

Rotlicht (Tally Mic on)

RS-232

Verbindung: D-SUB 9pin, Einbaubuchse

Pinbelegung des Verbinders



| Pin | Signal name | Functions | |
|-----|-------------|---------------------|--|
| 1 | not used | | |
| 2 | TXD | Transmit data | |
| 3 | RXD | Receive data | |
| 4 | not used | | |
| 5 | GND | GND | |
| 6 | not used | | |
| 7 | not used | | |
| 8 | DTR | Data terminal ready | |
| 9 | not used | | |

Elektrische Spezifikationen:

Signalein-/ausgänge TTL-Pegel


Interface Protokoll

optional, erhältlich auf Anforderung

PARALLEL

Verbindung: D-SUB 9pin, Einbaubuchse

Pinbelegung des Verbinders



| Pin | I/O | Signal name | Functions |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------|
| 1 | I | Monitor off | Abschalten der Line-Ausgänge |
| 2 | I | Monitor -20dB | Dämpfung der Line-Ausgänge -20dB |
| 3 | I | Micro off | Abschalten des Mikrofon-Einganges |
| 4 | ı | Voice on | Schaltet Ducking-Funktion an |
| 5 | I | Voice off | Schaltet Ducking-Funktion aus |
| 6 | ı | not used | |
| 7 | 0 | Micro on | Meldung Mikrofon-Eingang an (Rotl.) |
| 8 | 0 | not used | |
| 9 | | GROUND | Masse |

Elektrische Spezifikationen:

GPI Eingang ON: Verbindung nach Masse

OFF: offen

Signalausgang Pegel L: 1,5V oder weniger Pegel H: 3,5V oder mehr

110 Ohm
TALLY OUT
max. 25 mA

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

electronical. floating balanced input:

input impedance: 5 kOhm

max. input level: +6 dBu, wenn mic gain 0...+20dB

-25 dBu, wenn mic gain > +20dB

gain (mic gain + gain): 0 ...+90 dB, in 1 dB Schritten

frequency response: 40 Hz ... 15 kHz

-95 dB @ 50 Hz CMRR:

-85 dB @ 15kHz

THD + N: -102 dB @ max. inp. Level

equiv. inp. noise: @ 200 Ohm, mic gain > +20dB

> RMS: -126 dBFS -128 dBFS A-wght: QP-CCIR: -113 dBFS

output: electronical balanced

50 Ohm output impedance:

> +11...+22 dBu adjustable, @ 0 dBFS output level:

20 Hz ... 20 kHz , (-0.5 dB) frequ. resp.:

0 dBFS = +15 dBuwith calibration

> THD: <0.005 %

dynamic range: 93 dB

> noise: -78 dBu (RMS) -68 dBu (QP-CCIR)

input: electronical balanced

input impedance: 10 kOhm

> inp. level: +10...+20 dBu adjustable, @ 0 dBFS

CMRR: -80 dB @ 50 Hz a/d converter: 18 bit oversampling

dynamic range: 92 dB

> -83 dBFS @ max. inp. Level THD + N:

-92 dBFS @ -60 dB

20 Hz ...20 kHz, (-0.5 dB) frequency response:

> format: AES/EBU, S/PDIF, EIAJ-340 input: XLR, balanced, 110 Ohm, 2 Vpp

> > RCA, unbal., 75 Ohm, 0.5 Vpp

input sample rate: 30 .. 50 kHz

asynchronous sample rate conversion, 16 bit

dynamic range: 94 dB

(not transparent for C- or U-bits)

9.1 VOICE **PROZESSOR**

mic in

mic out

analogue source

digital source

9. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

format: AES/EBU, (professional or consumer channel

status selectable)

output: XLR, balanced, 110 Ohm, 5 Vpp

RCA, unbal., 75 Ohm, 1 Vpp

output sample rate: 48 kHz or locked to EXT. SYNC

format: AES/EBU or Wordclock, auto detection

sample rate: 30 .. 50 kHz sync. level: >3 Vpp input impedance: 1 kOhm connector: BNC

format: AES/EBU, S/PDIF, EIAJ-340 input: XLR, balanced, 110 Ohm, 2 Vpp

RCA, unbal. , 75 Ohm, 0.5 Vpp

input sample rate: 30 .. 50 kHz data format: 16 ..24 bit

input: electronical balanced

input impedance: 10 kOhm

input level: +10...+20 dBu adjustable, @ 0 dBFS

CMRR: -80 dB @ 50 Hz a/d converter: 20 bit oversampling

dynamic range: 94 dB

THD + N: -83 dBFS @ max. inp. Level

-94 dBFS @ -60 dB

frequency response: 20 Hz ...20 kHz, (-0.5 dB)

output: electronical balanced

output impedance: 50 Ohm

max. output level: +15dBu, @ 0 dBFS

output level attenuation: 0 to - 80 dB, in 1 dB steps

frequ. resp.: 20 Hz ... 20 kHz , (-0.5 dB)

with calibration 0 dBFS = +15 dBu

THD: <0.005 %

dynamic range: 93 dB

noise: -78 dBu (RMS) -68 dBu (QP-CCIR)

output impedance: 10 Ohm

max. output level: +15 dBu, @ 0 dBFS output level attenuation: 0 to - 80 dB , in 1 dB steps

frequ. resp.: 20 Hz ... 20 kHz , (-0.5 dB)

digital out

9.2 MONITOR

digital in

line in

line out

phones

GARANTIE UND SERVICE INFORMATION



JÜNGER AUDIO gewährt entsprechend der geltenden Garantiebedingungen eine Garantie von zwei Jahren für das Gerät

voice and monitor processor VAMP1

Sollte ein Servicefall eintreten, senden Sie das Gerät möglichst in der Originalverpackung zurück an:

JÜNGER AUDIO - Studiotechnik GmbH

Justus-von-Liebig-Strasse 7

D - 12489 Berlin GERMANY

Tel.: (*49) -30-677721-0 Fax.: (*49) -30-677721-46